


Neu: Fernwartung & Programmierung



Alarm Install Mobil-App



Alarm Install ist eine App, mit der sich Visonic PowerMaster-Alarmsysteme schnell und unkompliziert installieren und aus der Ferne warten lassen.

Mit der App bewältigen Anwender mehr Installationen pro Tag und sparen sich so Anfahrtskosten für Support und Wartung. Das Ergebnis sind steigende Umsätze und geringere Kosten – vor allem aber zufriedene Kunden, dank einer schnelleren Reaktion auf Anfragen und weniger Unterbrechungen im Betrieb.

Jetzt herunterladen



Schnellere Installation und einfachere Wartung

Mit Alarm Install können Anwender die komplette Systemkonfiguration über eine intuitive App-Benutzeroberfläche vornehmen und sich so viel Zeit und Aufwand ersparen. Da sich über die App einfache Instandhaltungsaufgaben remote erledigen lassen, entstehen weniger Anfahrtskosten für Vor-Ort-Einsätze und der Geschäftsbetrieb beim Kunden kann ohne größere Unterbrechungen weiterlaufen.

Zugriff auf Alarmzentrale vor Ort oder von externem Standort aus

Schnellere Installation und einfachere Wartung

Mit Alarm Install können Anwender die komplette Systemkonfiguration über eine intuitive App-Benutzeroberfläche vornehmen und sich so viel Zeit und Aufwand ersparen. Da sich über die App einfache Instandhaltungsaufgaben remote erledigen lassen, entstehen weniger Anfahrtskosten für Vor-Ort-Einsätze und der Geschäftsbetrieb beim Kunden kann ohne größere Unterbrechungen weiterlaufen.

Zugriff auf Alarmzentrale vor Ort oder von externem Standort aus

Dank einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche lässt sich die „Alarm Install“-App im Remote-Modus überall unkompliziert bedienen, egal ob vor Ort oder von einem externen Standort aus. Damit gehört die Eingabe von Codes über Tastenfelder der Vergangenheit an. Sie erleichtert die erste Systemkonfiguration vor Ort beim Kunden und ermöglicht später den schnellen, einfachen Fernzugriff für Wartungsaufgaben wie Remote-Fehlerdiagnose, Geräte hinzufügen/entfernen sowie Funktions- und Funktests.

Im Remote-Modus stellt die App über die cloudbasierte PowerManage-Software oder einen PowerManage-Server in der Sicherheitszentrale eine Verbindung zur Alarmzentrale her.

PowerMaster 360R lässt sich im „Direct“-Modus auch über ein virtuelles Tastenfeld vollständig konfigurieren. Einzige Voraussetzung hierfür ist eine direkte Verbindung zur Alarmzentrale per USB-Kabel** oder WLAN.

Alarm Install – Merkmale:

- Vollständige Konfiguration von Zentrale und Sensoren von überall aus, ob vor Ort oder aus der Ferne
- Intuitive, auf PowerManage basierende Oberfläche – kein Einprägen von Codes und kein umständliches Navigieren über Tastenfeldmenüs mehr
- Remote-Einblick in die Alarmzentrale und den Gerätestatus sowie Remote-Konfiguration – für die Einrichtung und Änderung des Systems von einem externen Standort aus
- Funktionen für die Fernwartung und -diagnose – geringere Kosten und höhere Kundenzufriedenheit
- Geräte-ID-Leser – kein Eintippen von ID-Nummern mehr, weniger Zeitaufwand und Fehler
- Konfiguration der Alarmzentrale lässt sich speichern und für Backups und Wiederherstellungen sowie Offline-Wartungsarbeiten wiederverwenden

- Kompatibel mit PowerMaster-Serie (30, 33, 360R)